

## Anwendungshinweise - GlossMaster Mikrofaserpad

Unser patentiertes Mikrofaserschleifpad wurde entwickelt, um maximale Leistung beim Polieren zu liefern - mit bis zu 40 % weniger Hitzeentwicklung und 3x längerer Lebensdauer als herkömmliche Pads.

So verwendest du das Pad richtig:

1. Vorbereitung: Lack gründlich waschen, dekontaminieren und idealerweise entfetten.
2. Pad zentrieren: Mikrofaserschleifpad mittig auf den Stützteller deiner Exzenter- oder Zwangsexzenter-Poliermaschine setzen.
3. Politur auftragen: 3-4 Tropfen One-Step- oder Cut-Politur auf das Pad geben. Optional: leicht anfeuchten für gleichmäßigeres Arbeiten.
4. Polieren: Auf niedriger Stufe verteilen, dann mit mittlerem Druck und mittlerer Geschwindigkeit 2-3 Kreuzgänge fahren. Kein hoher Druck nötig.
5. Pad reinigen: Nach jedem Bauteil mit Druckluft oder Pad-Bürste reinigen, damit die Fasern offen und leistungsfähig bleiben.
6. Nach der Arbeit: Pad mit warmem Wasser und mildem Reiniger waschen, an der Luft trocknen lassen (nicht auf der Heizung).